



Инструкция по установке ПО “TOP_OFS”

Аннотация

Настоящий документ содержит описание установки ПО "TOP_OFS", в том числе описание ПО, процесс установки ПО, завершение работы ПО.

Содержание документа

Аннотация.....	2
Содержание документа.....	3
Описание и назначение ПО.....	4
Системные требования.....	4
Процесс установки ПО.....	4
Процесс удаления ПО.....	5
Контакты	5

Описание и назначение ПО

ПО “TOP_OFS” — десктопное приложение, разработанное для оптимизации планирования и управления операциями, а также эффективного отслеживания состояния оборудования. Это комплексное решение, объединяющее ключевые модули для повышения производительности и снижения рисков. Приложение предоставляет многопользовательский интерфейс с настраиваемыми уровнями доступа, обеспечивая контроль и безопасность данных.

ПО позволяет осуществлять:

- Оперативное управление статусами: Мгновенно изменяйте и отслеживайте текущий статус оборудования и его компонентов, находящихся на обслуживании.
- Многопользовательский доступ: Разграничение прав доступа для разных пользователей, обеспечивающее контроль над изменениями и ответственностью за состояние оборудования.
- Долгосрочное и краткосрочное планирование: Создавайте планы работ и использования оборудования на любой период, обеспечивая стратегическое управление ресурсами.
- Получение оперативной информации: Получайте мгновенный доступ ко всей информации о запланированных работах, включая статусы, сроки и ресурсы.
- Управление заявками на оборудование: Упростите процесс подачи и обработки заявок на необходимое оборудование, минимизируя простои и задержки.
- Получение комплексной отчетности: Формируйте рейсовую и другие виды отчетности с буровой площадки, объединяя данные об оборудовании (из базы данных AMO_SD) и информации о работах (из модуля “Планирование работ”).
- Интеграцию данных: Централизованный доступ к информации об оборудовании, работах и инцидентах для принятия обоснованных решений.
- Работу по рейсовой отчетности: Автоматическое формирование и анализ рейсовых отчетов.
- Работу по инцидентам: Регистрация и отслеживание инцидентов, связанных с оборудованием и работами, для улучшения безопасности и предотвращения повторных случаев.
- Работу по отклонениям: Учет и анализ отклонений при подготовке и обслуживании оборудования.

Системные требования

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО следующие:

- оперативная память: не менее 1 Гб;
- операционная система: Windows, Linux, MacOS.
- скорость локальной сети: не менее 10 Мбит/сек, скорость доступа в сети Интернет не менее 5 Мбит/сек.

Процесс установки ПО

1. Для получения доступа в TOP можно оставить заявку на WEB странице, заполнив соответствующие поля. Роль пользователя определяется Вами, и корректируется Администратором по мере необходимости. При регистрации необходимо точно указать логин и Имя компьютера, в противном случае Вы не сможете установить Desktop версию, либо не сможете войти в систему.

<https://top.tofsgroup.ru/registration>

2. После проверки, придет ответное письмо с ссылкой на файл установки.
3. Нажав на ссылку в письме, в появившемся меню, необходимо выбрать «Сохранить» файл TOP_OFS_install.exe на свой компьютер, но не запускать его с сервера.
4. После скачивания, запустите файл TOP_OFS_install.exe на своем компьютере. Если появится синее окно защитника Windows (Windows Defender), нажмите «Подробнее» и «Выполнить в любом случае».
5. Ознакомьтесь с текстом начального окна программы, нажмите «Далее».
6. Прочитайте условия использования и нажмите «Принимаю условия», если согласны.
7. Используйте ключ, который отправляется на почту в процессе регистрации, для продолжения установки программы (сохраните его, он может понадобится при переустановке программы).
8. Через некоторое время появится сообщение о проверке ключа, нажимайте «Далее» и начнется установка.

Процесс удаления ПО

Удаление ПО или переустановка происходит после вмешательства технического специалиста.

Контакты

Контакты технической поддержки:

email: top@tofsgroup.ru